



说明书编号: 5191929 版本号: V2.0

## 目 录

使用之前 .....	1
主机及线控器外观图介绍 .....	2
操作指南 .....	3
一、蓝色背光显示 .....	3
二、安全充电 .....	3
三、放音 / 停止 .....	3
四、复读时间切换 .....	4
五、复读变速功能 .....	4
六、一口气复读 .....	4
七、跟读子音变速 .....	5
八、手动复读 .....	5
九、自动复读 .....	6
十、电脑录音 .....	7
十一、手动跟读对比 .....	8
十二、自动跟读 .....	9
十三、自动跟读对比 .....	10
十四、末句短复读 .....	11
十五、母音保留、子音更新 .....	12
十六、选段复读（复读提取） .....	13
十七、磁带录音 .....	14
十八、快速卷带 .....	15
十九、线控器连接及按键功能介绍 .....	15
二十、时间设置 .....	16
简易故障处理 .....	17
技术规格 .....	18
售后服务 .....	18





## 使用之前

### 1. 请确认如下配件是否齐全

随机赠送：高保真耳机一副；  
线控器一个(专用)。

配有：专用 6V 直流变压器一个；  
说明书一本；  
保用卡一份。

### 2. 电源

如果您使用 220V 交流电作为电源，**请用本机专用 6V 直流变压器**。  
如果您使用电池作为电源，请用 4 节 5 号电池。

### ⚠ 注意事项

- 安装电池时请注意电池“+、-”极性和安装方向；不要将不同型号或新旧电池混用，勿使用电量不足的电池。
- 长时间不用本机，请将电池取出并拔下变压器。
- 切勿用有机溶剂清洗机身。
- 本机结构精密，勿放置在过冷、过热或潮湿的环境中，更不要随意拆卸或重摔。
- 放音时间最好不要超过本机的最大复读时间，以免复读时前面的声音被覆盖。
- 如使用耳机聆听，请将音量调至适当大小，以免损害您的听力。

## 主机及线控器外观图介绍

- 1. 卡门开关
- 2. 内置录音话筒
- 3. 液晶显示屏
- 4. 停止键
- 5. 变速 / 自动键
- 6. 复读 / 设置键
- 7. 放音 / 录音键
- 8. 跟读键
- 9. 对比 / 充电键
- 10. 快进键
- 11. 快退键
- 12. 外喇叭
- 13. 外接电源插孔
- 14. 磁带录音开关
- 15. 话筒 (线控) 插孔
- 16. 耳机插孔
- 17. 音量调节旋钮
- 18. 线控器耳机插孔
- 19. 线控器音量调节旋钮
- 20. 线控器变速键
- 21. 线控器停止 / 放音键
- 22. 线控器锁定键
- 23. 线控器复读键
- 24. 线控器跟读 / 快进键
- 25. 线控器对比 / 快退键
- 26. 线控器话筒
- 27. 线控器耳机插头 (黑)
- 28. 线控器话筒 (线控) 插头 (黄)





## 操作指南

### 一、蓝色背光显示

为方便用户在光线不足的环境中操作使用本机，上电后按功能键，液晶显示屏会有 10 秒左右的蓝色背光显示。

### 二、安全充电

本机具有对充电电池进行安全充电的功能，充电时机器能够自动检测充电电池电量，充满后将自动停止充电。

#### 具体操作步骤：

需对充电电池充电时，请先将充电电池装入本机电池盒内并接好外接电源。

在时间显示状态下，按住 **对比 / 充电** 键 2 秒，液晶显示屏显示“充电”字样及充电图标，即进入充电状态，定时充电 15 小时；电池充满后自动停止，“充电”字样消失。充电过程中，按住 **对比 / 充电** 键 2 秒可退出充电状态。

- 充电过程中请勿进行其它功能操作。
- 禁止对非充电电池充电，否则将漏液或爆炸。
- 禁止将充电电池和其它普通电池混合充电。

### 三、放音 / 停止

(当前磁带录音开关置于“关”位置)

接上外接电源或装入电池后，液晶显示屏显示“HELLO”字样。在时间显示状态下，按 **放音 / 录音** 键，液晶显示屏显示“PLAY”字样后开始放音。本机默认为手动状态，按住 **变速 / 自动** 键 2 秒可切换手动 / 自动两种状态。

按 **停止** 键，液晶显示屏显示“OFF”字样后返回到时间显示状态。

3



### 四、复读时间切换

本机具有高保真 240 秒和普通 480 秒复读时间相互切换功能。上电开机后本机默认为高保真档，同时液晶显示屏上有“高保真”字样显示。按住 **放音 / 录音** 键 2 秒，可进行高保真档和普通档之间的切换。

### 五、复读变速功能

本机具有复读变速功能，复读的速度档分为 5 档，分别为正常、慢 I、慢 II、快 II、快 I。

上电默认为正常速度档，同时液晶显示屏有“正常”字样显示。按 **变速 / 自动** 键，改变复读播放的速度，在正常、慢 I、慢 II、快 II、快 I 间循环切换。

### 六、一口气复读

按 **变速 / 自动** 键，改变复读播放的速度。

自动复读时，如果当前的速度为变速状态，则进入一口气复读的状态。3 遍循环复读的速度一遍比一遍快，具体速度的变化如下：

起点为慢 I 时，一口气复读为慢 I、正常、快 I。

起点为慢 II 时，一口气复读为慢 II、慢 I、正常。

起点为快 II 时，一口气复读为快 I、快 II、快 II。

起点为快 I 时，一口气复读为正常、快 I、快 II。

4





## 七、跟读子音变速

按 **跟读** 键，液晶显示“跟读”及“000”字样，在一秒内再按 **跟读** 键，开始录入用户自己的声音（子音）。跟读完毕，按 **对比/充电** 键开始播放子音，此时按 **变速/自动** 键，可对所录的子音进行变速操作，操作方法参见“复读变速功能”介绍。

· 只有在单独播放子音时变速操作有效，若继续按 **对比/充电** 键，进入母音与子音对比状态，则退出当前变速操作功能。

## 八、手动复读

①

按 **放音/录音** 键，液晶显示屏显示“PLAY”字样后开始放音。

②

按 **复读/设置** 键，开始复读刚才放音的内容。

③

按 **放音/录音** 键，停止复读，返回放音。

注：

1. 在磁带放音状态下，按一下 **放音/录音** 键，则重新选定复读起点。
2. 在复读过程中，按一下 **复读/设置** 键，则中断正在复读的内容，并从头开始复读该段语句。

5



## 九、自动复读

在自动复读状态下，机器能自动识别放音断句，并将该语句复读3遍（本机默认的自动复读次数为3次），复读结束后又从刚才中断处继续放音。

①

按 **放音/录音** 键，液晶显示屏显示“PLAY”字样后开始放音。

②

按住 **变速/自动** 键2秒，进入自动复读状态。要退出自动复读状态，按住 **变速/自动** 键2秒即可。

③

按 **放音/录音** 键，返回放音。

注：在自动复读过程中，按 **复读/设置** 键，机器就会自动从本句的开头重新复读3遍。

6





## 十、电脑录音

①

按 **放音 / 录音** 键，  
液晶显示屏显示“PLAY”字样后  
开始放音。

②

按 **跟读** 键，通过话筒录  
入用户自己的声音（子音）。

③

按 **对比 / 充电** 键，机  
器自动将子音反复复读。

④

按 **放音 / 录音** 键，返  
回放音。

7



## 十一、手动跟读对比

①

按 **放音 / 录音** 键，液晶  
显示屏显示“PLAY”字样后开始放  
音，让机器播放一段语音作为母音。

②

按 **跟读** 键，通过话筒录  
入用户自己的声音（子音）。

③

按 **对比 / 充电** 键，机  
器开始播放子音。

再按 **对比 / 充电** 键，  
进入母音和子音的跟读对比状态。

④

按 **放音 / 录音** 键，返  
回放音。

注：播放母音的时间应在最大复读时间以内。

8





## 十二、自动跟读

自动跟读，即机器自动识别放音断句，并预留相应时间给用户跟读练习，实现跟读一遍后进入下一句自动放音、跟读。

①

按 **放音 / 录音** 键，  
液晶显示屏显示 “PLAY” 字样  
后开始放音。

②

按住 **变速 / 自动** 键2  
秒，进入自动复读状态。

③

按 **跟读** 键，进入自动  
跟读状态。

④

要退出自动跟读状态，按住  
**变速 / 自动** 键2秒，切换为  
手动状态。

⑤

按 **放音 / 录音** 键，返  
回放音。

9



## 十三、自动跟读对比

①

按 **放音 / 录音** 键，  
液晶显示屏显示 “PLAY” 字样  
后开始放音。

②

按住 **变速 / 自动** 键2  
秒，进入自动复读状态。

③

按 **跟读** 键，进入自动  
跟读状态。

④

在自动跟读状态下，按  
**对比 / 充电** 键，实现磁  
带放音（母音）、用户发音（子  
音）的对比功能。

10





⑤

要退出自动跟读对比状态，  
按住 **变速/自动** 键2秒，  
切换为手动状态。

⑥

按 **放音/录音** 键，返  
回放音。

注：第④步操作中跟读后，按 **对比/充电** 键，先复读子音（1遍）  
→ 母音子音对比（2遍）→ 下一句自动放音 → 跟读 → 母音子音对比  
（3遍），如此循环（此后的循环都是子音跟读后，母音、子音对比复  
读3遍）。

#### 十四、末句短复读

末句短复读，即手动放音时，直接按 **对比/充电** 键，  
将进入末句短复读功能，机器循环复读末句的内容。（当  
末句大于10秒时，只取最后10秒内容）

①

按 **放音/录音** 键，液  
晶显示屏显示“PLAY”字样后  
开始放音。

②

按 **对比/充电** 键，进  
入末句短复读状态。

11



③

按 **放音/录音** 键，返  
回放音。

#### 十五、母音保留、子音更新

①

按 **放音/录音** 键，液  
晶显示屏显示“PLAY”字样后  
开始放音（作为母音）。

②

按 **跟读** 键，录入用户自  
己的声音（子音）。

③

按 **对比/充电** 键，  
开始播放子音。

再按 **对比/充电** 键，进  
入母音和子音的跟读对比状态。

12





④

按 **放音 / 录音** 键, 返回放音。

注：反复进行②、③步骤的操作，可保留母音，不断刷新子音。

## 十六、选段复读（复读提取）

所谓选段复读（复读提取），是根据自己的意愿，在复读的内容中选取一段有针对性地进行复读，跟读及对比的操作，有利于重点段落重点学习，并节省时间。

①

按 **放音 / 录音** 键, 液晶显示屏显示 “PLAY” 字样后开始放音, 让机器播放一段语音。

②

按 **复读 / 设置** 键, 进入手动复读状态。

③

按一下 **快进** 或 **快退** 键, 即选定了段落的起点。

13



④

在复读的过程中, 按住 **复读 / 设置** 键1-2秒, 系统确定此点为段落的终点并显示 “[”、“]” 标志将选定段落时间括住, 机器开始复读选段的内容。

⑤

在选段复读状态下, 按 **放音 / 录音** 键, 返回放音。

注：

1. 复读时间不要太短, 以方便选取段落。
2. 复读过程中, 按住 **复读 / 设置** 键1-2秒, 系统自动确定此点为段落终点, 默认复读起点为段落起点, 液晶显示 “[”、“]” 标志将选定段落的时间括住, 开始复读选段的内容。选定段落起点后, 若不选定段落终点, 则默认复读的终点为段落的终点, 但无 “[”、“]” 标志显示。
3. 如要重新选段, 可在复读过程中, 反复选取段落的起点及终点, 即可反复重新选取段落。
4. 选段复读操作应在复读时间不超过最大复读时间时进行。

## 十七、磁带录音

装入空白磁带, 在时间显示状态下, 将 “磁带录音开关” 拨至 “开” 位置。

按住 **放音 / 录音** 键2秒, 液晶显示屏显示 “REC” 及 “录音” 字样进入磁带录音状态, 通过话筒, 即可进行磁带录音。

当磁带到达尾部后, 可自动停止。录音过程中, 按 **停止** 键或拨动 “磁带录音开关” 至 “关” 位置, 将退出磁带录音状态, 回到时间显示状态。

建议用户通过专用耳机话筒或线控器话筒进行磁带录音操作, 以获得最佳的录音效果。

14







## 十八、快速卷带

在时间显示或放音状态下，按 **快进** 键，液晶显示屏显示“FF”字样表示进入磁带快进状态，当磁带到达尾部时可自动停止；按 **快退** 键，液晶显示屏显示“REW”字样表示进入磁带倒带状态，磁带倒带完毕时可自动停止。磁带快进、快退过程中，按 **停止** 键退出当前操作。

## 十九、线控器连接及按键功能介绍

请在时间显示状态下，把线控器话筒（线控）插头（黄）和线控器耳机插头（黑）插入主机相应位置（不要插反），然后把耳机插头（黑）插入线控器耳机插孔，（请将主机及线控器音量调至适当大小，以免损害您的听力。）即可通过线控器对主机进行功能操作。

接上外接电源或装入电池后，主机液晶显示屏显示“HELLO”字样。在时间显示状态下，按线控器上 **跟读/快进** 键和 **对比/快退** 键，执行磁带的快进、快退操作；要退出磁带的快进、快退操作，可先按线控器上 **停止/放音** 键，退到磁带放音状态，再按住 **停止/放音** 键2秒，主机液晶显示屏显示“OFF”字样后退到时间显示状态。或直接按线控器上 **复读** 键退出。

按线控器上 **停止/放音** 键，主机液晶显示屏显示“PLAY”字样后开始放音。放音状态下，按线控器上 **跟读/快进** 键和 **对比/快退** 键执行跟读对比操作；按线控器上 **复读** 键，可执行复读操作，但在选段复读中不能选定段落终点。先按线控器上 **停止/放音** 键，退到磁带放音状态，再按住 **停止/放音** 键2秒，主机液晶显示屏显示“OFF”字样后退回到时间显示状态。

按线控器上 **变速** 键，改变复读播放的速度，在正常、慢Ⅰ、慢Ⅱ、快Ⅱ、快Ⅰ五档间循环切换。

线控器上锁定键只能锁定线控器上各按键（线控器上音量调节旋钮除外）。

15



## 二十、时间设置

接上外接电源或装入电池后，液晶显示屏将显示时间，按住 **跟读** 键2秒可转换显示方式为：“小时：分钟”或“：秒钟”。

①

按住 **复读/设置** 键2秒，液晶显示屏“小时”部分有闪动时，按 **跟读** 键可进行调整。

②

再按 **复读/设置** 键，液晶显示屏“分钟”部分有闪动时，按 **跟读** 键可进行调整。

③

分钟调好后，最后按 **复读/设置** 键确定。

注：

- 1.“小时”数值在0-23范围，“分钟”数值在00-59范围。
- 2.调时过程中如不按任何键时间超过10秒，则自动退出时间调整状态。

16





## 简易故障处理

问题	原因分析	解决方法
无声，液晶无显示，磁带不走动。	1. 检查电源及变压器或 电池接触是否良好。 2. 检查电池是否装反。	重新插好变压器或 安装电池。
音质不清，较差 或音量变小。	检查磁头是否干净。	用棉花球沾磁头专 用清洁剂清洗磁头。
无声，但液晶显 示功能状态，磁 带会走动。	1. 检查音量旋钮是否打开。 2. 是否装入空白磁带。 3. 检查“磁带录音开关” 是否拨至正确位置。	1. 调节音量旋钮。 2. 装入有声磁带重试。 3. 将“磁带录音开 关”拨至正确位置。
声音失真	1. 检查磁带是否发霉变 质。 2. 检查电池电量是否充足。 3. 检查磁带是否太紧。	1. 禁止使用发霉变 质的磁带。 2. 更换新电也或充电。 3. 将磁带快进或快 退一遍。
喇叭有声，插上耳 机无声。	1. 检查耳机线是否断裂。 2. 检查耳机插头是否插好。 3. 检查耳机插头和话筒 插头是否插反。	1. 更换新耳机。 2. 将耳机插头插好。 3. 将耳机插头和话 筒插头正确插入。

17



## 技术规格

电源电压：直流6V  
电源电流：450mA  
耳机阻抗：16  $\Omega$   
耳机额定输出功率：15mW  
扬声器阻抗：4  $\Omega$   
扬声器额定输出功率：0.25W  
复读时间：240秒（不少于228秒）；480秒（不少于456秒）  
带速：标准4.76  $\pm$  3%cm/s  
音轨形式：双轨迹单声道

## 售后服务

详见“保用卡”的有关说明。  
本公司在全国各大中城市均设有销售网点，用户购买的  
产品如果出现故障，可就近到联保单位修理或更换。  
偏远地区用户可直接与我公司客户服务部联系，寄回本公司  
修理。

地址：广东省东莞市长安乌沙步步高大道23号

电话：0769—5325432

邮编：523860

18

